Пояснение наименования моделей

T AJ T 4 5 19 Z H R

Без буквы = с вентилем или под пайку
Буква "R" = с ресивером

H = высокотемпературное оборудование (от -15°C до + 15 °C)
B = низкотемпературное оборудование (от -40°C до -10 °C)
M = средне- и высокотемператорное оборудование (от -25°C до + 15 °C)

A,B,C или D = хладагент R-12
C = хладагент R-407C (кондиционирование воздуха)
E,F,G или H = хладагент R-22
T = хладагент R-22 или R-502
Y = хладагент R-134a
Z = хладагент R-404A или R-407B или R-507

Соответствует первым двум цифрам значения холодопроизводительности, выраженной в BTU/ч при 60Гц в соответствии с условиями, приведенными на страницах 8 и 9 каталога.
Пример : 19 с цифрой 5 впереди означает : 19 000 BTU/ч

Количество цифр в значении холодопроизводительности
В данном примере : 19 000 BTU/ч

Виды оборудования
1 = Низкотемпературное с нормальным пуском.
2 = Низкотемпературное с конденсаторным пуском.
3 = Высокотемпературное с нормальным пуском.
4 = Высокотемпературное с конденсаторным пуском.
5 = Оборудование для кондиционирования воздуха.
9 = Средне- и высокотемпературное с конденсаторным пуском.
0 = Средне и высокотемпературное с нормальным пуском.

Агрегаты
T = HTA (высокая температура окружающей среды)
S = агрегаты с одним вентилятором

Типоразмер : THB-AEZ-AE-AJ-FH-AG-HGA-RGA-RK.
Буква **P** обозначает исполение компрессоров, предназначенных для параллельного монтажа.
Буква **D** обозначает исполнение с двумя компрессорами DUO.
Буква **T или TR** обозначает исполнения с тремя компрессорами TRIO.
Буква **V** обозначает исполение компрессоров для использования в подвижных установках.

C или без буквы = однофазные
T = трехфазные

Обозначение компрессора

Обозначение агрегата

Компрессоры и агрегаты поставляются заправленные маслом под давлением азота с комплектом амортизаторов.

Примечание : TECUMSEH EUROPE постоянно стремится к усовершенствованию характеристик своей продукции, поэтому они могут быть изменены без предварительного уведомления.